

品名	規格等	数量	単位	備考
音響操作卓	YAMAHA QL5	1		Ipad wi-fi ルーター
パワーアンプ	Victor PS-A 4002	4		
	Victor PS-A 2002	5		
	YAMAHA PC6501N	2		
カセットデッキ	TASCAM 202MK VII	1		
	TASCAM 302	1		
MD デッキ	TASCAM MD - 801MK II	1		
CD デッキ	TASCAM CD - RW901 MK II	1		
	TASCAM SS-CDR250N	1		
ワイヤレスマイク	SENNHEISER EW300 G3	8		受信機
	SKM300 - e835	8		ハンドヘルド スイッチ付
	SK300 - ME2	6		ベルトパック - ラベリアマイク
	ME3 - II	1		ワイヤレスヘッドセット
ダイナミックマイク	SHURE SM58	10		
	SHURE SM58S	3		
	SHURE BETA58	2		
	SHURE SM57	9		
	SHURE BETA57	2		
	SENNHEISER MD441-U	1		
コンデンサーマイク	SONY ECM - 56P	1		
	SONY C-38B	2		
	AKG C480B	1		
	AKG C451B	2		
	AMCRON PCC-160	6		
ダイレクトボックス	BOSS DI - 1	4		
移動用ミキサー卓	YAMAHA EMX5000 - 20	1		ラックケース入り
移動用デッキ	TASCAM SS-CDR200	1		ラックケース入り
	TASCAM MD-02B	1		ラックケース入り
	TASCAM 122MK3	1		ラックケース入り

品名	規格等	数量	単位	備考
スピーカー	プロセ近距離 EAW KF300e	2		
	プロセ遠距離 EAW KF300e	2		
	カラム EAW KF300e	2		
	固定ハネ Victor PS-S207B	2		
	VOSS PS - S506(B)	2		フットモニター / 4XLR
	YAMAHA SM15V	2		フット / ポールマウント / NL4
	EV PX2151	2		NL4
マイクスタンド	ストレート Victor TL-P55	4	本	
	高砂 MF-22TM	2	本	
	高砂 MF-18TM	3	本	
	高砂 MF-34T	2	本	
	K&M 21020B	10	本	
	K&M 25900B	10	本	
	卓上 K&M 233B	2	本	
	卓上 Victor TL-P32	3	本	
スピーカースタンド	ULTIMATE	4	本	
マイクケーブル	5m	15	本	
	10m	15	本	
	15m	9	本	
	20m	5	本	
スピーカーケーブル	4XLR	8	本	
	NL4 / 10m	4	本	
	NL4 / 20m	4	本	
マルチケーブル	16ch 10m	2	本	
	8ch 10m	2	本	
マルチボックス	16ch	2	個	
	8ch	2	個	
音響パッチ盤	MIC × 16 / SP × 2 / マルチ × 3 / インカム	2	基	上手袖 ・ 下手袖
MICフロアボックス	上手 前・奥 / 下手 前・奥 / 中央前 / 各 2 口	5	基	
SPフロアボックス	上手 前・奥 / 下手 前・奥 / 中央前 / 各 2 口	5	基	
音響仮設電源	EH100B-E (100A) → 30A ブレーカー×4 → C30A × 4	2	基	上手袖 ・ 下手袖