

4

3

2

1

CL

1

2

3

4

LH

——— ホリゾン特幕
——— 大黒幕-昇降不可
——— バトン4
——— バトン3 (松羽目)

——— UH
——— 文字幕
——— 4袖幕-昇降不可

——— 正面反射板
——— 天井反射板 2

——— 3袖幕

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 sus 電動 12 cir

——— 文字幕
——— 電動バトン 2
——— スクリーン (手動)

——— 中割幕

——— 2 ボーダー (文字幕) 共吊り
——— 2袖幕

——— 天井反射板 1

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 sus 電動 12 cir

——— 1袖幕
——— 1 ボーダー (文字幕) 共吊り
——— 電動 1 バトン

——— 暗転幕 (手動)
——— 綴帳

1B切替
4 3 2 1

1B切替
4 3 2 1